

Cartridges



The +

protection against : organic gases and vapours (with a boiling point < 65°), inorganics and acid gases ...
Compatibility with Eurmask
BAYONET CONNECTION (b-lock)

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
22250			16

APPLICATIONS

Organic gas and vapours with boiling point > 65°C *Inorganic gases and vapours *Acid gases (nitrogen, hydrochloric acid...) and sulphur dioxide,
For regular and prolonged use in a dangerous environment: industrial maintenance, Fertilizer spreading, chemical industry, paint application..., fits with Easymask,

TECHNICAL FEATURES

Features	Bayonet fixation
Weight	124g
Shape	Bayonet fixation
Specifications	
Main risk	

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PPE011AT1654**

Delivered by ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Gas filters and combined filters

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

Cartridges



The +

защита срещу: органични газове и пари (с температура на кипене <65°), неорганични и киселинни газове ...
Съвместим с Eurmask, връзка – тип „байонет“

Референция
22250

Кашон
16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Органичен газ и пари с температура на кипене > 65 ° C * Неорганични газове и пари * Киселинни газове (азот, солна киселина ...) и серен диоксид, За постоянна и продължителна употреба в опасна среда: промишлена поддръжка, Разпръскване на торове, химическа промишленост, нанасяне на боя ..., съвместима с Easymask

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Данни	Връзка, тип „байонет“
Тегло	124g
Връзка	Тип „байонет“
Спецификация	
Основен риск	

СТАНДАРТ(И)

Това оборудване е в съответствие с модела лични предпазни средства, обхванати от CE сертификат за изследване на типа PPE011AT1654

Предоставен от ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Газозащитни и комбинирани филтри.

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

Инструкция за употреба**Филтри с модели: 22240_22250_22260_22270**

Полумаската се състои от корпус с възможност за свързване с един или повече филтри, които пречистват физически или химически вредните замърсявания на въздуха. Ограниченията в използването на тези маски зависят от вида на филтъра, както и от условията на работната среда, концентрацията на токсини, типа на работата и др. За правилното и ефективно използване на тези филтри, моля да прочетете внимателно тези инструкции.

Тези филтри могат да се използват единствено със следните полумаски: IN-1000-S, IN-1000-C, IN-2000-S, IN-2000-C

Тип	Лас	Цветов и код	Основно приложение
Р		Бял	Употреба срещу твърди и течни аерозоли
А	-2	Кафяв	Органични газове и пари с точка на кипене >65°C
В		Сив	Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден оксид)
А		Кафяв	Органични газове и пари с точка на кипене >65°C.
В		Сив	Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден оксид)
Е		Жълт	Серен диоксид, киселинни газове и пари
К		Зелен	Амоняк и производни на органични амини
			Филтърът IN-2-A1 B1 E1 K1 може да се използва с полумаски IN-2000-S/IN2000-C

Предупреждения

1. Този филтър не снабдява с кислород (O₂). 2. Трябва да се използва в проветрива работна среда, където концентрацията на кислород е над 17%. 3. Изберете подходящия филтър за концентрацията и вида замърсяване. 4. Не трябва при никакви обстоятелства да използвате този филтър за защита от въглероден оксид. 5. Филтърът не трябва да бъде ремонтиран или променен. 6. Филтърът не изисква каквато и да е поддръжка или ремонт. 7. Разопаковани филтри не се приемат за наситени и не трябва да се използват повече от един (1) месец. 8. Филтърът трябва да се използва САМО със следните полумаски IN-1000-S/IN-1000-C или с IN-2000-S/IN-2000-C. 9. Напуснете незабавно зоната на работа, ако респираторът се повреди, или усетите затруднено дишане и / или почувствате слабост и световъртеж. 10. Полумаските с филтри не могат да бъдат използвани в контейнери, кладенци, канали или други зони, които са без вентилация.

Преди всяка употреба:

1. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, преди да разпечатате филтъра. 2. Уверете се, че филтърът отговаря на нужния Ви тип за да използвате по предназначение. 3. Уверете се, че полумаската е някой от следните модели: IN-1000-S, IN-1000-C, IN-2000-S, IN-2000-C. 4. При нужда от два филтъра, уверете се, че са от един тип и са подходящи за една от следните полумаски: IN-2000-S, IN-2000-C. 5. Уверете се, че филтърът/ите и маската нямат пукнатини и повреди, следи от удар или замърсявания. Ако такива са налични, веднага ги спрете от употреба и изхвърлете повредените маски и филтри. 5. Уверете се, че филтърът е в оригинална опаковка и е добре запечатан. 6. Проверявайте филтъра преди всяка употреба. Задължително трябва да го подмените в случай на насищане, повреда или изтекъл срок.

Инструкции за монтаж на филтъра

1. Разпечатайте филтъра. 2. Поставете филтъра в неговото гнездо/държател с маркировката ▼, обозначена върху него. Поставете хоризонтално спрямо маркировката на лентите му за монтаж към глава I. Вижте схема 1. 3. Завийте филтъра по посока на часовниковата стрелка. Вижте схема 1. 4. Проверете херметичността на маската поставена върху лицето на ползвателя. - Покрийте клапана за издишване с Вашите ръце и издишайте внимателно, до получаване на свръхналягане, така ще се уверите, че няма „изтичане“ на въздух. Вижте схема 2. - Покрийте филтъра/ите с вашите ръце и издишайте, уверете се, че маската е фиксирана правилно на лицето Ви, така ще се уверите, че няма „изтичане“ на въздух. Вижте схема 3. Ако при някое от изпитванията, полумаската не е поставена правилно към лицето, поставете я отново и повторете изпитването. Ако фиксирането не е перфектно изхвърлете маската.

Съхранение

Филтърът се доставя опакован в запечатан плик. Съхранявайте го на проветриво, сухо място, далеч от замърсяванията на околната среда. Избягвайте места с голяма влажност, ако е възможно относителната влажност да не превишават 70%. Филтърът да не се излага на пряка слънчева светлина и на източници на топлина, надвишаваща 50 ° C. След употреба, или при транспортиране, се препоръчва да се постави в оригиналната опаковка и / или в запечатан плик.

Почистване, и поддръжка

Филтърът не трябва да се почиства. Филтърът трябва да се използва от един човек и не трябва да се дезинфектира. Филтърът не се ремонтира и не изисква поддръжка. Когато се запълни (смята се, че филтърът е запълнен, когато ползвателят усети мирис на газове или пари) или когато срокът му на годност е изтекъл, не трябва да се използва.

Срок на годност

Срокът на годност е отбелязан на всеки филтър. Например, ако датата е 06/02, това означава, че филтърът може да се съхранява до м. юни 2002 г. Тази дата е валидна, ако филтърът не е разпечатан и е съхраняван съгласно инструкциите.

Идентификация: Всички филтри са маркирани със следните данни:

Търговска марка; Модел-идентификация на типа и класа; Пиктограма за „Виж инструкцията за употреба“; Пиктограми, както следва - данни за влага, данни за температура, срок на годност, Стрелка, показваща посоката на влизане на въздуха, Европейски стандарт, СЕ маркировка - в съответствие с определени функции в анекс IV от декрет 1407/1992, Нотифициран орган с идентификационен № 0159.

Ограничения при употреба

Този филтър трябва да се използва в съответствие с действащото законодателство, стандартите за защита на дихателните пътища и стандартите на съответните официални агенции.

Филтрите са били представени пред нотифициран орган № 0159 - CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION – Carabela la piña, 2-41007 Sevilla

ЕС Декларация за съответствие за съответните модели може да намерите на следния линк, както следва:

- За 22240 - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3023-filtri-za-polumaski-p3.html>
- За 22250 - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3024-filtri-za-polumaski-a1-b1-e1.html>
- За 22270 - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3026-filtri-za-polumaski-a1-b1-e1-k1.html>